


2015 PARTS CATALOG

トーハツ船外機
パーツ カタログ



TOHATSU

MFS 2B
2.5B
3.5B

Serial Number 000001AE~

OB NO.002-21052-0AE
3AB 1501

パーツカタログのご使用について

1. このパーツカタログは、2015 年 1 月現在で編集しております。
2. 新設、廃止または、変更が生じた場合は、サービスブルテン等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. イラストレーション（部品図）は部品検査の目安として記載していますので現品と形状が異なる場合があります。
4. イラストが一つに対して複数の品番がありますので枝番、適用モデル、備考を確認してからご注文願います。

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	適用モデル			Remarks 備 考
			Q'ty/個数			
			MFS2B	MFS2.8B	MFS3.8B	
4-23	3GT-03256-0	* RUBBER CAP * ラバーキャップ	1	1	1	
4-24	1 3AB-03266-0	* PILOT SCREW * ハイロフトスクリュー	1		1	
4-24	2 3AS-03266-0	* PILOT SCREW * ハイロフトスクリュー		1		
4-25	3H6-02011-0	CARBURETOR GASKET キャブレタガスケット	2	2	2	
	3H6-03952-1	INSULATOR インシュレータ	1	1	1	

仕様違い

イラスト位置 No.

Fig. No.

5. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（*）印をつけて表しています。
6. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD	: スタンダード	OPT	: オプション
O/S	: オーバーサイズ	ASSY	: アッセンブリ
DO	: 日本国内向け	EX	: 海外輸出向け
A	: 必要に応じて選択	EU	: 欧州連合

7. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーツナンバーの 4 桁目が “B”・“Q” 記号のものは塗装されています。

現在の塗装色はパワーヘッドがブラック (B)、ロワユニットがアクアマリンブルー (Q)、プロペラがブラック (B) です。

[例示]

エンジンショートブロックキット ロワユニットアッシ (L)

3GTB87090-3

3BMQ87302-1

B: ブラック

Q: アクアマリンブルー

8. ボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

ボルト

9101F4 - 5635

首下長さ

径

座付き (O): 座なし

ナット・ワッシャ

9401E3 - 0600

径

98AB - 50 - 080

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Bulk part No. バルク部品番号	Bulk part バルク部品	
				Inner Diameter (mm) 内径(mm)	Length (m) 長さ(m)
3-11	98AB-50-080	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
4-3	98AB-70-185	HOSE ホース	98AB-701000	7	1
4-36	98AB-30-230	HOSE ホース	98AB-301000	3	1
8-10	98AB-30-050	HOSE ホース	98AB-301000	3	1

HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2015.
2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.
4. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.

			Applicable model			
Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			MFS2B	MFS3.5B	MFS3.5B	
4-23	3GT-03256-0	* RUBBER CAP * ラバーキャップ	1	1	1	
4-24	1 3AB-03266-0	* PILOT SCREW * ハイロットスクリュー	1		1	
4-24	2 3AS-03266-0	* PILOT SCREW * ハイロットスクリュー		1		
4-25	3H6-02011-0	CARBURETOR GASKET キャブレタースケツト	2	2	2	
	3H6-03952-1	INSULATOR インシュレータ	1	1	1	

4-23

4-24

4-25

Different specification

Illustration position number

Fig. No.

5. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.
6. Marks in this Parts Catalog show.

STD : Standard	OPT : Optional Parts
O/S : Over size	ASSY : Assembly
DO : Domestic Model	EX : Export Model
A : As required	EU : European Union

7. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following.

The parts that fourth figure of the parts number is (B), (Q) have painted.

Present coloring of power head is black (B), lower unit is aqua marine blue (Q) and propeller is black (B).

[Example]

ENGINE SHORT BLOCK KIT LOWER UNIT ASSY (L)

3GTB87090-3

3BMQ87302-1

B: Black

Q: Aquamarine Blue

8. About dimensional identification of bolts, nuts and washers.

BOLT

9101F4 - 5635

Length below neck

Diameter

Washer based (0) : No washer

NUTS & WASHERS 9401E3 - 0600

Diameter

9. Hose, that is a standard part, is replaced with long hose.

HOSE

98AB - 50 - 080

Length
Diameter

HOSE/PIPE

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Bulk part No. バルク部品番号	Bulk part バルク部品	
				Inner Diameter (mm) 内径(mm)	Length(m) 長さ(m)
3-11	98AB-50-080	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
4-3	98AB-70-185	HOSE ホース	98AB-701000	7	1
4-36	98AB-30-230	HOSE ホース	98AB-301000	3	1
8-10	98AB-30-050	HOSE ホース	98AB-301000	3	1

CONTENTS
目 次

Fig. 1	CYLINDER・CRANK CASE.....	1
	シリンダ・クランクケース	
Fig. 2	PISTON・CRANK SHAFT.....	5
	ピストン・クランクシャフト	
Fig. 3	OIL PAN.....	7
	オイルパン	
Fig. 4	INTAKE MANIFOLD・CARBURETOR.....	9
	インテークマニホールド・キャブレタ	
Fig. 5	THROTTLE.....	13
	スロットル	
Fig. 6	RECOIL STARTER.....	15
	リコイルスタータ	
Fig. 7	MAGNETO.....	17
	マグネト	
Fig. 8	DRIVE SHAFT HOUSING.....	19
	ドライブシャフトハウジング	
Fig. 9	SHIFT.....	21
	シフト	
Fig. 10	GEAR CASE.....	23
	ギヤケース	
Fig. 11	CLAMP BRACKET・SWIVEL BRACKET.....	27
	クランプブラケット・スイベルブラケット	
Fig. 12	TILLER HANDLE.....	31
	ティラハンドル	
Fig. 13	BOTTOM COWL.....	33
	ボトムカウル	
Fig. 14	TOP COWL.....	35
	トップカウル	
Fig. 15	FUEL TANK.....	37
	フュエルタンク	
Fig. 16	OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES).....	39
	オプションパーツ (アクセサリ)	
Fig. 17	ASSEMBLY・KIT PARTS.....	41
	アッセンブリ・キットパーツ	
索引		47
INDEX		50
INDEX (Parts Number)		52

Fig.1 CYLINDER • CRANK CASE
シリンダ・クランクケース




Fig.2 PISTON • CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト




Fig.3 OIL PAN
オイルパン




Fig.4 INTAKE MANIFOLD • CARBURETOR
インテークマニホールド・キャブレタ




Fig.5 THROTTLE
スロットル




Fig.6 RECOIL STARTER
リコイルスタータ




Fig.7 MAGNETO
マグネト




Fig.8 DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング




Fig.9 SHIFT
シフト




Fig. 10 GEAR CASE
ギヤケース




Fig. 11 CLAMP BRACKET · SWIVEL BRACKET
クランプブラケット・スィベルブラケット




Fig. 12 TILLER HANDLE
ティラハンドル




Fig. 13 BOTTOM COWL
ボトムカウル




Fig. 14 TOP COWL
トップカウル




Fig. 15 FUEL TANK
フエルトンク




Fig. 16 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)
オプションパーツ (アクセサリ)




Fig. 17 ASSEMBLY · KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ





Fig. 1


CYLINDER • CRANK CASE
シリンダ・クランクケース



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			MFS2B	MFS25B	MFS35B	
1-1	3GTB01100-2	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダブロック&クランクケースアッセン	1	1	1	Nipple
1-2	3R3-07204-0	* INTAKE VALVE STEM SEAL * インテークバルブステムシール	1	1	1	Black
1-3	3R3-07206-0	* EXHAUST VALVE STEM SEAL * エキゾーストバルブステムシール	1	1	1	Green
1-4	345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12 * ダウエルピン 6-12	3	3	3	
1-5	9101F4-5635	* BOLT * ボルト	6	6	6	
1-6	9161F9-0675	* BOLT * ボルト	2	2	2	
1-7	9401E3-0600	* WASHER * ワッシャ	2	2	2	
1-8	3R0-71015-1	OIL FILLER CAP オイルフィアキャップ	1	1	1	
1-9	3R0-07422-0	O-RING 3.1-24.4 Oリング 3.1-24.4	1	1	1	
1-10	3GT-07810-0	CAMSHAFT ASSY カムシャフトアッセン	1	1	1	
1-11	3AB-07201-0	INTAKE VALVE インテークバルブ	1	1	1	
1-12	3V1-07202-0	EXHAUST VALVE エキゾーストバルブ	1	1	1	
1-13	3AE-07203-0	VALVE SPRING L=35 バルブスプリング L=35	2	2	2	
1-14	3V1-07221-0	RETAINER リテーナ	2	2	2	
1-15	3H6-07223-0	COTTER コッタ	4	4	4	
1-16	3H6-07205-0	VALVE SPRING SEAT バルブスプリングシート	2	2	2	
1-17	3AB-07231-0	LIFTER リフタ	2	2	2	
1-18	3H6-07232-0	PUSH ROD プッシュロッド	2	2	2	
1-19	3AB-07233-0	PLATE プレート プッシュロッド	1	1	1	
1-20	3H6-07234-0	PIVOT BOLT ピボットボルト	2	2	2	
1-21	3AB-07235-0	ROCKER ARM ロッカアーム	2	2	2	
1-22	3H6-07236-0	PIVOT ピボット ロッカアーム	2	2	2	
1-23	3H6-07937-0	ADJUSTING NUT アジャストナット	2	2	2	
1-24	3ABB01021-0	CYLINDER HEAD COVER シリンダヘッドカバー	1	1	1	
1-25	3AB-01024-1	CYLINDER HEAD COVER GASKET シリンダヘッドカバーガスケット	1	1	1	
1-26	910103-0616	BOLT ボルト	4	4	4	
1-27	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	4	4	4	
1-28	3H6-01030-0	THERMOSTAT サーモスタット	1	1	1	Mark 52B PRV
1-29	3ABB01031-0	THERMOSTAT CAP サーモスタットキャップ	1	1	1	STD

Fig. 1

CYLINDER • CRANK CASE
シリンダ・クランクケース



[illegible]

Fig. 2

PISTON • CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト




Fig. 3

OIL PAN
オイルパン





Fig. 4


INTAKE MANIFOLD • CARBURETOR
インテークマニホールド・キャブレタ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			MFS2B	MFS2.5B	MFS3.5B	
4-1	3BRB02091-1	INTAKE MANIFOLD インテークマニホルド*	1	1	1	STD
4-2	3GTB02010-1	INTAKE MANIFOLD ASSY インテークマニホルドアッシー		1	1	with Nipple for USA Model
4-3	98AB-70-185	HOSE ホース		1	1	for USA Model 98AB-701000
4-4	3V1-76148-0	SPIRAL TUBE PROTECTOR φ10-100 スパイラルチューブプロテクタ φ10-100		1	1	for USA Model
4-5	3C7-02215-0	CLIP φ12 クリップ φ12		2	2	for USA Model
4-6	3AB-02104-0	INTAKE MANIFOLD GASKET インテークマニホルドガスケット	1	1	1	
4-7	9101F4-5630	BOLT ボルト	2	2	2	
4-8	1 3GT-03200-0	CARBURETOR ASSY キャブレタアッシー	1			Mark 3GTA
4-8	2 3GU-03200-0	CARBURETOR ASSY キャブレタアッシー		1		Mark 3GUA
4-8	3 3GV-03200-0	CARBURETOR ASSY キャブレタアッシー			1	Mark 3GVA
4-9	1 3GT-03252-0	* MAIN NOZZLE * メインノズル	1			
4-9	2 3GU-03252-0	* MAIN NOZZLE * メインノズル		1		
4-9	3 3R4-03252-0	* MAIN NOZZLE * メインノズル			1	
4-10	1 3DJ-04458-0	* MAIN JET (#58) * メインジェット (#58)	1			
4-10	2 3R1-03251-0	* MAIN JET (#65) * メインジェット (#65)		1		
4-10	3 3AU-04468-0	* MAIN JET (#68) * メインジェット (#68)			1	
4-11	1 3GT-04915-0	* SLOW AIR JET (#115) * スローエアジェット (#115)	1		1	
4-11	2 3GT-04925-0	* SLOW AIR JET (#125) * スローエアジェット (#125)		1		
4-12	3GT-03231-0	* FLOAT * フLOAT	1	1	1	
4-13	3H6-03240-0	* FLOAT VALVE * フLOATバルブ*	1	1	1	
4-14	3H6-03244-0	* CLIP * クリップ*	1	1	1	
4-15	3H6-03232-0	* FLOAT ARM PIN * フLOATアームピン	1	1	1	
4-16	3GT-03221-0	* FLOAT CHAMBER * フLOATチャンバ*	1	1	1	
4-17	3H6-03222-0	* FLOAT CHAMBER O-RING * フLOATチャンバOリング*	1	1	1	
4-18	922503-6412	* SCREW * スクリュー	2	2	2	
4-19	3H6-03292-0	* DRAIN SCREW * ドレンスクリュー	1	1	1	
4-20	3H6-03293-0	* O-RING * Oリング* ドレンスクリュー	1	1	1	
4-21	3AB-03265-0	* STOP SCREW * ストップスクリュー	1	1	1	
4-22	3H6-03267-0	* SPRING * スプリング* ストップスクリュー	1	1	1	

Fig. 4


INTAKE MANIFOLD • CARBURETOR
インテークマニホールド・キャブレタ



[illegible]

Fig. 5


THROTTLE
スロットル



[illegible]

Fig. 6


RECOIL STARTER
リコイルスタータ



[illegible]

Fig. 7


MAGNETO
マグネト



[illegible]

Fig. 8


DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング



[illegible]

Fig. 9


SHIFT
シフト



[illegible]

Fig. 10


GEAR CASE
ギヤケース



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			MFS2B	MFS2.5B	MFS3.5B	
10-1	3BMQ60000-1	GEAR CASE ASSY ギヤケースアッソ	1	1	1	
10-2	3AB-60213-0	* BALL BEARING 6000 * ホールベアリング 6000	1	1	1	
10-3	338-60218-2	* ANODE * アノード	1	1	1	
10-4	910103-0616	* BOLT * ボルト	1	1	1	
10-5	332-60005-2	PLUG 8-8 プラグ 8-8	2	2	2	
10-6	332-60006-0	GASKET 8.1-15-1 ガスケット 8.1-15-1	2	2	2	
10-7	9601-0-6004	BALL BEARING 6004 ホールベアリング 6004	1	1	1	
10-8	1 369-64014-0	SHIM 21-28-0.1 シム 21-28-0.1	A	A	A	
10-8	2 369-64015-0	SHIM 21-28-0.15 シム 21-28-0.15	A	A	A	
10-9	369-64010-2	BEVEL GEAR ASSY (A) ベベルギヤアッソ (A)	1	1	1	
10-10	1 3AB-64306-0	DRIVE SHAFT ASSY (S) ドライブシャフトアッソ (S)	1	1	1	for Transom "S"
10-10	2 3AB-64307-0	DRIVE SHAFT ASSY (L) ドライブシャフトアッソ (L)	1	1	1	for Transom "L"
10-11	3AB-60213-0	* BALL BEARING 6000 * ホールベアリング 6000	1	1	1	
10-12	3F0-64321-0	SPACER 10.1-15-72 スペーサ 10.1-15-72	1	1	1	
10-13	369-64020-2	BEVEL GEAR B ベベルギヤ B	1	1	1	
10-14	3F0-66011-0	CLUTCH CAM クラッチカム	1	1	1	
10-15	1 3F0-66012-0	CAM ROD (S) カムロッド (S)	1	1	1	for Transom "S"
10-15	2 3F0-66013-0	CAM ROD (L) カムロッド (L)	1	1	1	for Transom "L"
10-16	951407-0308	SPRING PIN 3-8 スプリングピン 3-8	2	2	2	
10-17	3F0-65020-0	PUMP CASE GASKET (LOWER) ポンプケースガスケット (ロワ)	1	1	1	
10-18	3H2-65040-1	PUMP CASE ASSY (LOWER) ポンプケースアッソ (ロワ)	1	1	1	
10-19	3F0-60223-0	* OIL SEAL 10-22-8 * オイルシール 10-22-8	1	1	1	
10-20	3B2-65022-0	KEY φ3-11 キー ホンブインベラ φ3-11	2	2	2	
10-21	3F0-65029-0	GUIDE PLATE GASKET ガイドプレートガスケット	1	1	1	
10-22	3AB-65025-0	WATER PUMP GUIDE PLATE ウォーターポンプガイドプレート	1	1	1	
10-23	3F0-65018-0	PUMP CASE GASKET ポンプケースガスケット	1	1	1	
10-24	369-66021-1	O-RING 2.5-4.9 リング A 2.5-4.9	1	1	1	
10-25	301-66023-0	O-RING 2.4-9.5 リング 2.4-9.5	1	1	1	
10-26	3F0-66031-0	CAM ROD BUSHING カムロッドブッシング	1	1	1	

Fig. 10


GEAR CASE
ギヤケース



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			MFS2B	MFS2.5B	MFS3.5B	
10-27	369-65021-1	WATER PUMP IMPELLER ウォーターポンプインペラ	1	1	1	
10-28	369-65022-0	KEY φ2-11 キー ホンブインペラ φ2-11	1	1	1	
10-29	3F0-65016-0	PUMP CASE (UPPER) ホンブケース (アッパ)	1	1	1	
10-30	3F0-65011-0	PUMP CASE LINER ホンブケースライナ	1	1	1	
10-31	3F0-65032-0	GROMMET グロメット ウォータハィブ (ロワ)	1	1	1	
10-32	9161E3-0645	BOLT ボルト	4	4	4	
10-33	940103-0600	WASHER ワッシャ	4	4	4	
10-34	941303-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャ	4	4	4	
10-35	3F0-64215-0	CLUTCH クラッチ	1	1	1	
10-36	3F0-64221-0	SPRING スプリング クラッチ	1	1	1	
10-37	3F0-64223-0	PUSH ROD プッシュロッド クラッチ	1	1	1	
10-38	3F0-64211-0	PROPELLER SHAFT プロペラシャフト	1	1	1	
10-39	3F0Q87323-1	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY プロペラシャフトハウジングアッシ	1	1	1	
10-40	3F0Q60101-1	* PROPELLER SHAFT HOUSING * プロペラシャフトハウジング	1	1	1	
10-41	9601-0-6001	* BALL BEARING 6001 * ボールベアリング 6001	1	1	1	
10-42	309-60111-0	* OIL SEAL 12-24-8 * オイルシール 12-24-8	1	1	1	
10-43	345-65015-0	* O-RING 3.2-47 * オリング 3.2-47	1	1	1	
10-44	9101E3-5620	BOLT ボルト	2	2	2	
10-45	3AB-60001-1	BOLT 6-14-6-4 ボルト	2	2	2	
10-46	309-64126-1	SHEAR PIN 4-24 シャーピン 4-24	1	1	1	
10-47	951503-0435	SPLIT PIN 4-35 スプリットピン 4-35	1	1	1	
10-48	1 3AB-65191-0	WATER PIPE ASSY (S) ウォーターパイプアッシ (S)	1	1	1	for Transom "S"
10-48	2 3AB-65192-0	WATER PIPE ASSY (L) ウォーターパイプアッシ (L)	1	1	1	for Transom "L"
10-49	3AB-65031-0	* GROMMET * グロメット ウォータハィブ (アッパ)	1	1	1	
10-50	1 314-64103-0	PROPELLER ASSY (4.5") (4.5") プロペラアッシ (4.5") (プラスチック)	1	1	1	Plastic OPT 3 x 188 x 110
10-50	2 309-64106-0	PROPELLER ASSY (6") (6") プロペラアッシ (6") (プラスチック)	1	1	1	Plastic OPT 3 x 188 x 145
10-50	3 3F0-64101-0	PROPELLER ASSY (7") (7") プロペラアッシ (7") (プラスチック)	1	1	1	Plastic STD 3 x 188 x 178
10-50	4 3F0B64512-0	PROPELLER ASSY (6") プロペラアッシ (6") (アルミ)	1	1	1	Aluminum W/Rubber Hub OPT 3 x 188 x 145

Fig. 11


CLAMP BRACKET • SWIVEL BRACKET
クランプブラケット・スイベルブラケット



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			MFS2B	MFS2.5B	MFS3.5B	
11-1	3ABQ62111-2	CLAMP BRACKET クランプブラケット	1	1	1	
11-2	301-66023-0	O-RING 2.4-9.5 オリング 2.4-9.5	1	1	1	
11-3	309-62463-0	KNOB ノブ チルトストッパ	1	1	1	
11-4	3AB-62464-3	TILT STOPPER チルトストッパ	1	1	1	
11-5	3ABQ62391-1	SWIVEL BRACKET スィベルブラケット A	1	1	1	
11-6	3AB-66334-1	STOPPER ストッパ	1	1	1	
11-7	3AB-63068-0	LEVER レバー	1	1	1	
11-8	951403-0212	SPRING PIN 2-12 スプリングピン 2-12	1	1	1	
11-9	3AB-66336-0	SPRING スプリング	1	1	1	
11-10	9161E3-0650	BOLT ボルト	1	1	1	
11-11	9401E3-0600	WASHER ワッシャ	1	1	1	
11-12	309-62115-2	BOLT 8-122 ボルト 8-122	1	1	1	
11-13	930403-0800	NYLON NUT 8-P1.25 ナイロンナット 8-P1.25	1	1	1	
11-14	307-62116-1	WASHER 8.5-28-1 ワッシャ 8.5-28-1	2	2	2	
11-15	309-62117-1	DISTANCE PIECE ディスタンスピース	1	1	1	
11-16	9301E3-0600	NUT ナット	2	2	2	
11-17	9401E3-0600	WASHER ワッシャ	2	2	2	
11-18	3AB-62212-0	THRUST SUPPORTER スラストサポーター	1	1	1	
11-19	3AB-61336-1	DAMPER (LOWER) ダンパ (ロワ)	1	1	1	
11-20	3F0-62160-0	THRUST ROD ASSY スラストロッドアッシー	1	1	1	
11-21	3ABQ62392-1	SWIVEL BRACKET スィベルブラケット B	1	1	1	
11-22	309-62441-2	FRICTION PIECE フリクションピース	1	1	1	
11-23	309-62446-1	SPRING スプリング フリクションプレート	1	1	1	
11-24	9401E3-0600	WASHER ワッシャ	1	1	1	
11-25	309Q62442-2	FRICTION KNOB フリクションノブ	1	1	1	
11-26	3AB-62321-1	BUSHING ブッシング ヒポット	1	1	1	
11-27	393-62416-1	BUSHING ブッシング アッパ ステアリング	1	1	1	
11-28	3H6-62325-0	THRUST BUSHING スラストブッシング	1	1	1	
11-29	3V1-60001-1	BOLT 6-35 ボルト フレウト 6-35	4	4	4	

Fig. 11


CLAMP BRACKET • SWIVEL BRACKET
クランプブラケット・スイベルブラケット



[illegible]

Fig. 12


TILLER HANDLE
ティラハンドル



[illegible]

Fig. 13


BOTTOM COWL
ボトムカウル



[illegible]

Fig. 14


TOP COWL
トップカウル



[illegible]

Fig. 15


FUEL TANK
フュエルタンク



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			MFS2B	MFS25B	MFS35B	
15-1	1	3GT-70310-1 FUEL TANK ASSY フュエルタンクアッソ		1	1	Low Permeation Parts USA EPA-YZK-YK4
15-1	2	3AB-70310-3 FUEL TANK ASSY フュエルタンクアッソ	1	1	1	STD
15-2		3AB-06846-1 COVER カバー フュエルタンク	1	1	1	
15-3		3T5-76079-0 COLLAR 6.2-9-10.7 カラー 6.2-9-10.7	3	3	3	
15-4		3C8-66308-0 WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	3	3	3	
15-5		9101E3-0625 BOLT ボルト	3	3	3	
15-6		369-70311-0 FUEL COCK ASSY フュエルバルブアッソ	1	1	1	Fuel Valve
15-7		3GT-70326-0 FUEL HOSE 155-20-20 フュエルホース 155-20-20	1	1	1	Fuel Valve-Carburetor STD
15-8		3GT-02165-0 FUEL HOSE W/PROTECTOR L=340 フュエルホース W/プロテクタ L=340		1	1	Fuel Valve-Fuel Pump USA EPA-KRI-15G
15-9		3GT-35143-0 CLIP φ9.4 φ9.4 クリップ φ9.4	2	2	2	
15-10		3GT-70325-0 FUEL HOSE L=215 フュエルホース L=215	1	1	1	Fuel Tank- Fuel Valve STD
15-11		3GT-02175-0 FUEL HOSE W/PROTECTOR L=215 フュエルホース W/プロテクタ L=215		1	1	Fuel Tank- Fuel Valve USA EPA-KRI-15G
15-12		3AB-02215-1 CLIP φ15 クリップ φ15	2	2	2	
15-13		3GT-70062-0 FUEL COCK KNOB フュエルバルブノブ	1	1	1	Fuel Valve
15-14		3G9-66136-0 O-RING 2-10 オリング 2-10	1	1	1	Fuel Valve
15-15		369-70063-0 SEAL RING シールリング フュエルバルブロットノブ	1	1	1	Fuel Valve
15-16		3AB-72183-0 CAUTION TAG (B) ユーションタグ (B)	1	1	1	
15-17		3AB-70036-1 FUEL TANK SEAL フュエルタンクシール	1	1	1	
15-18		3GT-70321-0 FUEL TANK CAP ASSY フュエルタンクキャップアッソ		1	1	Low Permeation Parts USA EPA-ITX-DRN
15-19		3R6-70320-1 FUEL TANK CAP ASSY フュエルタンクキャップアッソ	1	1	1	STD
15-20		309-70021-3 * TANK FILLER CAP GASKET * タンクフィラキャップガasket	1	1	1	STD
15-21		3C8-71017-0 * CAP HOOK * キャップフック タンク	1	1	1	STD

Fig. 16


OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)
オプションパーツ (アクセサリ)



[illegible]

Fig. 17


ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			MFS2B	MFS2.5B	MFS3.5B	
17-1	1	3BMQ87301-1 LOWER UNIT ASSY (S) ロウユニットアッソ (S)	1	1	1	for Transom "S"
17-1	2	3BMQ87302-1 LOWER UNIT ASSY (L) ロウユニットアッソ (L)	1	1	1	for Transom "L"
17-2		3GTB87090-3 ENGINE SHORT BLOCK KIT エンジンショートブロックキット	1	1	1	
17-3	1	3GT-87122-1 CARBURETOR REPAIR KIT キャブレタリペアキット	1	1	1	
17-3	2	3GT-03231-0 * FLOAT * フロート	1	1	1	
17-3	3	3H6-03240-0 * FLOAT VALVE * フロートバルブ	1	1	1	
17-3	4	3H6-03244-0 * CLIP * クリップ	1	1	1	
17-3	5	3H6-03232-0 * FLOAT ARM PIN * フロートアームピン	1	1	1	
17-3	6	3H6-03222-0 * FLOAT CHAMBER O-RING * フロートチャンバールンギ	1	1	1	
17-3	7	922503-6412 * SCREW * スクリュー	2	2	2	
17-3	8	3H6-03293-0 * O-RING * リング トレンスクリュー	1	1	1	
17-3	9	3H6-02011-0 * CARBURETOR GASKET * キャブレタガスケット	2	2	2	
17-4	1	3AB-87121-0 POWER HEAD GASKET SET パワーヘッドガスケットセット	1	1	1	
17-4	2	3AB-01024-1 * CYLINDER HEAD COVER GASKET * シリンダヘッドカバーガスケット	1	1	1	
17-4	3	3AB-01032-0 * THERMOSTAT CAP GASKET * サーモスタットキャップガスケット	1	1	1	
17-4	4	3AB-07432-0 * GASKET * ガスケット プリーザチャンバカバー	1	1	1	
17-4	5	3AB-00121-0 * OIL SEAL 20-35-7 * オイルシール 20-35-7	2	2	2	Crankshaft
17-4	6	3H6-03293-0 * O-RING * リング トレンスクリュー	1	1	1	Carburetor
17-4	7	3H6-02011-0 * CARBURETOR GASKET * キャブレタガスケット	2	2	2	
17-4	8	3AB-02104-0 * INTAKE MANIFOLD GASKET * インテークマニホールドガスケット	1	1	1	
17-4	9	3AB-07402-0 * OILPAN GASKET * オイルパンガスケット	1	1	1	
17-4	10	3R0-07422-0 * O-RING 3.1-24.4 * リング 3.1-24.4	1	1	1	Oil Filler Cap
17-4	11	3AB-01215-0 * OIL SEAL 10.1-20-7 * オイルシール 10.1-20-7	2	2	2	Driveshaft
17-4	12	3V1-02012-0 * O-RING 2.4-35.2 * リング 2.4-35.2	1	1	1	Crankcase Head
17-4	13	3AB-61012-0 * DRIVE SHAFT HOUSING GASKET * ドライブシャフトハウジングガスケット	1	1	1	

Fig. 17


ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			MFS2B	MFS2.5B	MFS3.5B	
17-5	1	3AB-87322-0 ウォーターポンプリペアキット	1	1	1	
17-5	2	369-65021-1 * WATER PUMP IMPELLER * ウォータポンプインペラ	1	1	1	
17-5	3	369-65022-0 * KEY φ2-11 * キー ホンブインペラ φ2-11	1	1	1	
17-5	4	3F0-65011-0 * PUMP CASE LINER * ホンブケースライナ	1	1	1	
17-5	5	3F0-65018-0 * PUMP CASE GASKET * ホンブケースガスケット	1	1	1	
17-5	6	3AB-65025-0 * WATER PUMP GUIDE PLATE * ウォータポンプガイドプレート	1	1	1	
17-5	7	3F0-65029-0 * GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガスケット	1	1	1	
17-6	1	3F0-87321-0 LOWER UNIT GASKET SET ロウユニットガスケットセット	1	1	1	
17-6	2	332-60006-0 * GASKET 8.1-15-1 * ガスケット 8.1-15-1	2	2	2	
17-6	3	369-65021-1 * WATER PUMP IMPELLER * ウォータポンプインペラ	1	1	1	
17-6	4	369-65022-0 * KEY φ2-11 * キー ホンブインペラ φ2-11	1	1	1	
17-6	5	3F0-65018-0 * PUMP CASE GASKET * ホンブケースガスケット	1	1	1	
17-6	6	3F0-65029-0 * GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガスケット	1	1	1	
17-6	7	3F0-60223-0 * OIL SEAL 10-22-8 * オイルシール 10-22-8	1	1	1	Pump Case Lower
17-6	8	3F0-65020-0 * PUMP CASE GASKET (LOWER) * ホンブケースガスケット (ロウ)	1	1	1	
17-6	9	309-60111-0 * OIL SEAL 12-24-8 * オイルシール 12-24-8	1	1	1	Propeller Shaft
17-6	10	345-65015-0 * O-RING 3.2-47 * オリング 3.2-47	1	1	1	Propeller Shaft Housing
17-6	11	369-66021-1 * O-RING 2.5-4.9 * オリング A 2.5-4.9	1	1	1	Cam Rod
17-6	12	301-66023-0 * O-RING 2.4-9.5 * オリング 2.4-9.5	1	1	1	Bushing
17-7	1	3ABQ87312-1 EXTENSION HOUSING KIT (L) エクステンションハウジングキット (L)	1	1	1	for Transom "S"⇒"L"
17-7	2	3ABQ61100-0 * EXTENSION HOUSING * エクステンションハウジング	1	1	1	
17-7	3	3AB-60003-0 * DRIVE SHAFT BUSHING * ドライブシャフトブッシング (ダークブラウン)	1	1	1	
17-7	4	3AB-64332-0 * STOPPER * ストッパー ブッシング	1	1	1	
17-7	5	172-36008-0 * GROMMET 13-2 * グロメット 13-2	1	1	1	
17-7	6	9101E3-5612 * BOLT * ボルト	2	2	2	
17-7	7	3F0-61101-1 * STUD 6-171 * スタッド 6-171	1	1	1	
17-7	8	3AB-60001-1 * BOLT 6-14-6-4 * ボルト	1	1	1	

Fig. 17

ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



[illegible]

索引

<O>		
Oリング 1.9-6.8	9-7	
Oリング 2.4-35.2	3-16	
Oリング 2.4-35.2	17-4-12	
Oリング 2.4-9.5	10-25	
Oリング 2.4-9.5	11-2	
Oリング 2.4-9.5	17-6-12	
Oリング 2-10	15-14	
Oリング 3.1-24.4	1-9	
Oリング 3.1-24.4	17-4-10	
Oリング 3.2-47	10-43	
Oリング 3.2-47	17-6-10	
Oリング A 2.5-4.9	10-24	
Oリング A 2.5-4.9	17-6-11	
Oリング ドレンスクリュ	4-20	
Oリング ドレンスクリュ	17-3-8	
Oリング ドレンスクリュ	17-4-6	
<ア>		
アジャストナット	1-23	
アジャストナット	12-9	
アノード	10-3	
<イ>		
イグナイタ W/R キャップ	7-4	
インシュレータ	4-26	
インテークサイレンサ	4-27	
インテークバルブ	1-11	
インテークバルブシステムシール	1-2	
インテークマニホールド	4-1	
インテークマニホールドアッシ	4-2	
インテークマニホールドガasket	4-6	
インテークマニホールドガasket	17-4-8	
<ウ>		
ウォーターパイプアッシ (L)	10-48-2	
ウォーターパイプアッシ (L)	17-7-14	
ウォーターパイプアッシ (S)	10-48-1	
ウォーターポンプインベラ	10-27	
ウォーターポンプインベラ	17-5-2	
ウォーターポンプインベラ	17-6-3	
ウォーターポンプガイドプレート	10-22	
ウォーターポンプガイドプレート	17-5-6	
ウォーターポンプリアアキッ	17-5-1	
<エ>		
エキゾーストバルブ	1-12	
エキゾーストバルブシステムシール	1-3	
エクステンションハウジング	8-11	
エクステンションハウジング	17-7-2	
エクステンションハウジングキット (L)	17-7-1	
エンジンショートブロックキット	17-2	
<オ>		
オイルサイトゲージ	3-2	
オイルシール 10.1-20-7	3-15	
オイルシール 10.1-20-7	17-4-11	
オイルシール 10-22-8	10-19	
オイルシール 10-22-8	17-6-7	
オイルシール 12-24-8	10-42	
オイルシール 12-24-8	17-6-9	
オイルシール 20-35-7	2-4	
オイルシール 20-35-7	17-4-5	
オイルパンアッシ	3-1	
オイルパンガasket	3-6	
オイルパンガasket	17-4-9	
オイルフィラキャップ	1-8	
オイルレベルデカール	13-18	
<カ>		
ガイドプレートガasket	10-21	
ガイドプレートガasket	17-5-7	
ガイドプレートガasket	17-6-6	
カウルラッチアッシ	13-2	
ガasket 8.1-15-1	8-8	
ガasket 8.1-15-1	10-6	
ガasket 8.1-15-1	17-6-2	
ガasket プリーザチャンバカバー	1-35	
ガasket プリーザチャンバカバー	17-4-4	
カバー	12-19	
カバー フェUELタンク	15-2	
カムシャフトアッシ	1-10	
カムロッド (L)	10-15-2	
カムロッド (L)	17-7-12	
カムロッド (S)	10-15-1	
カムロッドプッシング	10-26	
カラー 6.2-9-10.7	15-3	
カラー 6.2-9-35	7-8	
カラー 6.2-9-7	4-30	
カラー 6.2-9-7.4	3-9	
カラー 6.2-9-7.4	4-29	
カラー 6.2-9-7.4	13-3	
カラー 6.4-10-4.7	13-13	
カラー ドラム	5-6	
<キ>		
キー	2-7	
キー ポンプインベラ φ2-11	10-28	
キー ポンプインベラ φ2-11	17-5-3	
キー ポンプインベラ φ2-11	17-6-4	
キー ポンプインベラ φ3-11	10-20	
ギヤケースアッシ	10-1	
キャップフック タンク	15-21	
キャブレタアッシ	4-8-1	
キャブレタアッシ	4-8-2	
キャブレタアッシ	4-8-3	
キャブレタガasket	4-25	
キャブレタガasket	17-3-9	
キャブレタガasket	17-4-7	
キャブレタリアアキッ	17-3-1	
<ク>		
クラッチ	10-35	
クラッチカム	10-14	
クランクケースヘッド	3-14	
クランクシャフトアッシ W/ギヤ	2-1	
クランプ 6.5-67P	1-32	
クランプ 6.5-67P	5-2	
クランプ 6.5-67P	6-16	
クランプスクリュ	11-32	
クランプスクリュアッシ	11-31	
クランプスクリュキッ	11-30	
クランプスクリュパッド	11-35	
クランプスクリュハンドル	11-33	
クランプブラケット	11-1	
クリップ	4-14	
クリップ	17-3-4	
グリッ	12-6	
クリップ φ10	3-12	
クリップ φ10	4-40	
クリップ φ12	4-5	
クリップ φ15	15-12	
クリップ φ9.4	15-9	
グロメット 13-2	8-14	
グロメット 13-2	17-7-5	
グロメット 29-3	8-9	
グロメット ウォータパイプ (アッパ)	10-49	
グロメット ウォータパイプ (ロウ)	10-31	
<ケ>		
ケブルホルダ	4-33	
<コ>		
高地補正キッ	16-4-1	
高地補正キッ	16-4-2	
コージョンタグ (B)	15-16	
コージョンデカール (A)	14-1	
コッタ	1-15	
コンロッドアッシ	2-5	
コンロッドボルト	2-6	
<サ>		
サーモスタット	1-28	
サーモスタットキャップ	1-29	
サーモスタットキャップ	1-30	
サーモスタットキャップガasket	1-31	
サーモスタットキャップガasket	17-4-3	
<シ>		
シールリングフェUELバルブロッドノブ	15-15	
シフトデカール (F-N)	13-16	
シフトレバシャフトアッシ	9-6	
シフトロッド (S)	9-1	
シフトロッドジョイントアッシ	9-4	
シフトロッドレバ	9-11	
シム 21-28-0.1	10-8-1	
シム 21-28-0.15	10-8-2	
シャービン 4-24	10-46	
ショルダボルト	11-36	
シリンダブロック&クランクケースアッシ	1-1	

シリンダヘッドカバー	1-24	デカールセット (MF53.5B)	14-9-3
シリンダヘッドカバーガスケット	1-25	<ト>	
シリンダヘッドカバーガスケット	17-4-2	トップカウルアッシ	14-2
<ス>		トップカウルサブアッシ	14-3
スイベルブラケット A	11-5	トップカウルシール L=1100	14-8
スイベルブラケット B	11-21	ドライブシャフトアッシ (L)	10-10-12
スクリュ	4-18	ドライブシャフトアッシ (L)	17-7-11
スクリュ	12-7	ドライブシャフトアッシ (S)	10-10-1
スクリュ	12-13	ドライブシャフトハウジングアッシ (S)	8-1
スクリュ	17-3-7	ドライブシャフトハウジングガスケット	3-13
スタータシール	6-2	ドライブシャフトハウジングガスケット	17-4-13
スタータスプリング	6-3	ドライブシャフトブッシング (ダークブラウン)	8-12
スタータハンドル	6-11	ドライブシャフトブッシング (ダークブラウン)	17-7-3
スタータロープ ϕ 3.5-1200	6-5	ドレンスクリュ	4-19
スタッド 6-171	8-18	ドレンボルト 10-14 P1.25	3-4
スタッド 6-171	17-7-7	<ナ>	
ステアリングブラケット	8-2	ナイロンナット 8-P1.25	11-13
ストッパ	11-6	ナット	4-35
ストッパ ブッシング	8-13	ナット	8-19
ストッパ ブッシング	17-7-4	ナット	11-16
ストップスイッチアッシ	13-10	ナット	14-7
ストップスイッチデカール	13-20	ナット	17-7-9
ストップスイッチランヤードアッシ	13-11	ナット 10-P1.25	7-3
ストップスクリュ	4-21	<ノ>	
ストレージデカール	13-19	ノブ チルトストッパ	11-3
スパークプラグ (DCPR6E)	1-38	<ハ>	
スパイラルチューブプロテクタ ϕ 10-100	4-4	パイロットスクリュ	4-24-1
スプリットピン 2-12	9-3	パイロットスクリュ	4-24-2
スプリットピン 4-35	10-47	バルブスプリング L=35	1-13
スプリング	11-9	バルブスプリングシート	1-16
スプリング	12-10	パワーヘッドガスケットセット	17-4-1
スプリング クラッチ	10-36	<ヒ>	
スプリングシフトレバーストッパ	9-9	ピストン	2-9
スプリングストップスクリュ	4-22	ピストンピン	2-10
スプリングフリクションプレート	11-23	ピストンピンクリップ	2-11
スプリングピン 2-12	11-8	ピストンリベアキット	2-8
スプリングピン 3-8	10-16	ピストンリング	2-13
スプリングピン 3-8	17-7-13	ピストンリング	2-14
スプリングワッシャ	10-34	ピストンリングオイル	2-15
スプリングワッシャ	14-6	ピストンリングセット	2-12
スパーサ 10.1-15-72	10-12	ピボット ロッカアーム	1-22
スラストサポータ	11-18	ピボットボルト	1-20
スラストブッシング	11-28	<フ>	
スラストプレート 20.2-32-1	2-3	ブッシュロッド	1-18
スラストロッドアッシ	11-20	ブッシュロッド クラッチ	10-37
スリンガ	1-37	ブッシング 14-15.8-7	12-3
スローエアジェット (#115)	4-11-1	ブッシング アップステアリング	11-27
スローエアジェット (#125)	4-11-2	ブッシング ハンドル	12-17
スロットルオーブナ	5-5	ブッシング ハンドル 32-34-11.8	12-18
スロットルシャフト	12-5	ブッシング ピボット	11-26
スロットルシャフトサポート	12-12	フュエルタンクアッシ	15-1-1
スロットルシャフトダンパ	12-4	フュエルタンクアッシ	15-1-2
スロットルデカール	12-14	フュエルタンクキャップアッシ	15-18
スロットルドラム	5-4	フュエルタンクキャップアッシ	15-19
スロットルロッド	5-9	フュエルタンクシール	15-17
スロットルワイヤ	12-15	フュエルバルブアッシ	15-6
スロットルワイヤブラケット	5-1	フュエルバルブノブ	15-13
<セ>		フュエルホース 155-20-20	15-7
セーフティロープ ϕ 4-1000	16-2	フュエルホース L=215	15-10
セラミックボール 7.7	9-8	フュエルホース W/プロテクタ L=215	15-11
<タ>		フュエルホース W/プロテクタ L=340	15-8
ダウエルピン 6-12	1-4	フュエルホース W/プロテクタ L=390	4-41
ダウエルピン 6-12	3-3	フュエルホースプロテクタ	12-16
ダウエルピン 6-12	8-4	フュエルボンアッシ	4-38
ダウエルピン 6-12	8-5	フュエルレバーデカール	13-17
ダウエルピン 6-12	8-16	フライホイール	7-1
ダウエルピン 6-12	17-7-15	プラグ 8-8	10-5
タンクフィラキャップガスケット	15-20	プラグキャップ W/レジスタンス	7-5
ダンパ (ロワ)	11-19	ブラケット ストッパ	3-8
<チ>		フラッシングプラグ	16-3
チョークロッド	13-6	ブリーザチャンバカバー	1-34
チョークロッドブッシング	13-5	ブリーザホース	4-37
チョークワイヤ	13-7	フリクションスプリング	6-10
チルトストッパ	11-4	フリクションノブ	11-25
チルトハンドル	14-4	フリクションピース	11-22
<ツ>		フリクションピース	12-8
ツールキット	16-1	フリクションプレート	6-8
<テ>		プレート ブッシュロッド	1-19
ディスタンスピース	11-15	フレイムアレスタ	4-28
ティラハンドル	12-2	プレコートボルト 6-60	6-14
ティラハンドルアッシ	12-1	フロート	4-12
デカールセット (MF52.5B)	14-9-2	フロート	17-3-2
デカールセット (MF52B)	14-9-1	フロートアームピン	4-15

フロートアームピン	17-3-5
フロートチャンバ	4-16
フロートチャンバOリング	4-17
フロートチャンバOリング	17-3-6
フロートバルブ	4-13
フロートバルブ	17-3-3
プロペラアッシ(4.5") (プラスチック)	10-50-1
プロペラアッシ(6") (アルミ)	10-50-4
プロペラアッシ(6") (プラスチック)	10-50-2
プロペラアッシ(7") (プラスチック)	10-50-3
プロペラシャフト	10-38
プロペラシャフトハウジング	10-40
プロペラシャフトハウジングアッシ	10-39
<ヘ>	
ベベルギヤB	10-13
ベベルギヤアッシ(A)	10-9
<ホ>	
ホース	3-11
ホース	4-3
ホース	4-36
ホース	8-10
ボールベアリング 6000	10-2
ボールベアリング 6000	10-11
ボールベアリング 6001	10-41
ボールベアリング 6004	10-7
ボールベアリング 6204	2-2
ボトムカウル	13-1
ボルト	1-5
ボルト	1-6
ボルト	1-26
ボルト	1-33
ボルト	1-36
ボルト	3-7
ボルト	3-10
ボルト	3-17
ボルト	4-7
ボルト	4-31
ボルト	4-34
ボルト	4-39
ボルト	5-3
ボルト	5-7
ボルト	6-9
ボルト	7-6
ボルト	8-3
ボルト	8-6
ボルト	8-7
ボルト	8-15
ボルト	8-17
ボルト	9-5
ボルト	9-12
ボルト	10-4
ボルト	10-32
ボルト	10-44
ボルト	10-45
ボルト	11-10
ボルト	12-11
ボルト	12-20
ボルト	13-4
ボルト	13-9
ボルト	13-12
ボルト	13-14
ボルト	15-5
ボルト	17-7-6
ボルト	17-7-8
ボルト 8-122	11-12
ボルト プレコート 6-35	11-29
ポンプケース(アッパ)	10-29
ポンプケースアッシ(ロワ)	10-18
ポンプケースガasket	10-23
ポンプケースガasket	17-5-5
ポンプケースガasket	17-6-5
ポンプケースガasket(ロワ)	10-17
ポンプケースガasket(ロワ)	17-6-8
ポンプケースライナ	10-30
ポンプケースライナ	17-5-4
<メ>	
メインジェット (#58)	4-10-1
メインジェット (#65)	4-10-2
メインジェット (#68)	4-10-3
メインノズル	4-9-1
メインノズル	4-9-2
メインノズル	4-9-3

<ラ>	
ラチェット	6-6
ラバーキャップ	4-23
<リ>	
リール	6-4
リコイルスタータアッシ	6-1
リターンスプリング	6-7
リテーナ	1-14
リフタ	1-17
リベット 3-22	11-34
リングギヤカバーアッシ	7-7
<レ>	
レバー	11-7
<ロ>	
ローブアンカ	6-12
ローブアンカプレート	6-13
ロッカアーム	1-21
ロウユニットアッシ(L)	17-1-2
ロウユニットアッシ(S)	17-1-1
ロウユニットガasketセット	17-6-1
<ワ>	
ワッシャ	1-7
ワッシャ	4-32
ワッシャ	7-2
ワッシャ	8-20
ワッシャ	9-2
ワッシャ	10-33
ワッシャ	11-11
ワッシャ	11-17
ワッシャ	11-24
ワッシャ	14-5
ワッシャ	17-7-10
ワッシャ 10.2-19-1	3-5
ワッシャ 10.5-18-1.5	9-10
ワッシャ 6.5-21-1	13-8
ワッシャ 6-16-1.5	1-27
ワッシャ 6-16-1.5	5-8
ワッシャ 6-16-1.5	6-15
ワッシャ 6-16-1.5	13-15
ワッシャ 6-16-1.5	15-4
ワッシャ 8.5-28-1	11-14

INDEX

<A>	
ADJUSTING NUT.....	1-23
ADJUSTING NUT.....	12-9
ALTITUDE ADJUSTMENT KIT.....	16-4-1
ALTITUDE ADJUSTMENT KIT.....	16-4-2
ANODE.....	10-3
	
BALL BEARING 6000.....	10-2
BALL BEARING 6000.....	10-11
BALL BEARING 6001.....	10-41
BALL BEARING 6004.....	10-7
BALL BEARING 6204.....	2-2
BEVEL GEAR ASSY (A).....	10-9
BEVEL GEAR B.....	10-13
BOLT.....	1-5
BOLT.....	1-6
BOLT.....	1-26
BOLT.....	1-33
BOLT.....	1-36
BOLT.....	3-7
BOLT.....	3-10
BOLT.....	3-17
BOLT.....	4-7
BOLT.....	4-31
BOLT.....	4-34
BOLT.....	4-39
BOLT.....	5-3
BOLT.....	5-7
BOLT.....	6-9
BOLT.....	7-6
BOLT.....	8-3
BOLT.....	8-6
BOLT.....	8-7
BOLT.....	8-15
BOLT.....	8-17
BOLT.....	9-5
BOLT.....	9-12
BOLT.....	10-4
BOLT.....	10-32
BOLT.....	10-44
BOLT.....	11-10
BOLT.....	12-11
BOLT.....	12-20
BOLT.....	13-4
BOLT.....	13-9
BOLT.....	13-12
BOLT.....	13-14
BOLT.....	15-5
BOLT.....	17-7-6
BOLT 6-14-6-4.....	10-45
BOLT 6-14-6-4.....	17-7-8
BOLT 6-35.....	11-29
BOLT 8-122.....	11-12
BOTTOM COWL.....	13-1
BRACKET.....	3-8
BREATHER CHAMBER COVER.....	1-34
BREATHER HOSE.....	4-37
BUSHING.....	11-26
BUSHING.....	11-27
BUSHING.....	12-17
BUSHING 14-15-8-7.....	12-3
BUSHING 32-34-11-8.....	12-18
<C>	
CABLE HOLDER.....	4-33
CAM ROD (L).....	10-15-2
CAM ROD (L).....	17-7-12
CAM ROD (S).....	10-15-1
CAM ROD BUSHING.....	10-26
CAMSHAFT ASSY.....	1-10
CAP HOOK.....	15-21
CARBURETOR ASSY.....	4-8-1
CARBURETOR ASSY.....	4-8-2
CARBURETOR ASSY.....	4-8-3
CARBURETOR GASKET.....	4-25
CARBURETOR GASKET.....	17-3-9
CARBURETOR GASKET.....	17-4-7
CARBURETOR REPAIR KIT.....	17-3-1
CAUTION DECAL (A).....	14-1
CAUTION TAG (B).....	15-16

CERAMIC BALL 7.7	9-8
CHOKE ROD	13-6
CHOKE ROD BUSHING	13-5
CHOKE WIRE	13-7
CLAMP 6.5-67P	1-32
CLAMP 6.5-67P	5-2
CLAMP 6.5-67P	6-16
CLAMP BRACKET	11-1
CLAMP SCREW	11-32
CLAMP SCREW ASSY	11-31
CLAMP SCREW HANDLE	11-33
CLAMP SCREW KIT	11-30
CLAMP SCREW PAD	11-35
CLIP	4-14
CLIP	17-3-4
CLIP ϕ 10	3-12
CLIP ϕ 10	4-40
CLIP ϕ 12	4-5
CLIP ϕ 15	15-12
CLIP ϕ 9.4 ϕ 9.4	15-9
CLUTCH	10-35
CLUTCH CAM	10-14
COLLAR 6.2-9-10.7	15-3
COLLAR 6.2-9-35	7-8
COLLAR 6.2-9-7	4-30
COLLAR 6.2-9-7.4	3-9
COLLAR 6.2-9-7.4	4-29
COLLAR 6.2-9-7.4	13-3
COLLAR 6.4-10-4.7	13-13
COLLAR 6.5-10.5-22.6	5-6
CONNECTING ROD ASSY	2-5
CONNECTING ROD BOLT	2-6
COTTER	1-15
COVER	12-19
COVER	15-2
COWL LATCH ASSY	13-2
CRANKCASE HEAD	3-14
CRANKSHAFT ASSY W/GEAR	2-1
CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY	1-1
CYLINDER HEAD COVER	1-24
CYLINDER HEAD COVER GASKET	1-25
CYLINDER HEAD COVER GASKET	17-4-2
<D>	
DAMPER (LOWER)	11-19
DECAL SET(MFS2.5B) (MFS2.5B)	14-9-2
DECAL SET(MFS2B) (MFS2B)	14-9-1
DECAL SET(MFS3.5B) (MFS3.5B)	14-9-3
DISTANCE PIECE	11-15
DOWEL PIN 6-12	1-4
DOWEL PIN 6-12	3-3
DOWEL PIN 6-12	8-4
DOWEL PIN 6-12	8-5
DOWEL PIN 6-12	8-16
DOWEL PIN 6-12	17-7-15
DRAIN BOLT 10-14 P1.25	3-4
DRAIN SCREW	4-19
DRIVE SHAFT ASSY (L)	10-10-2
DRIVE SHAFT ASSY (L)	17-7-11
DRIVE SHAFT ASSY (S)	10-10-1
DRIVE SHAFT BUSHING	8-12
DRIVE SHAFT BUSHING	17-7-3
DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (S)	8-1
DRIVE SHAFT HOUSING GASKET	3-13
DRIVE SHAFT HOUSING GASKET	17-4-13
<E>	
ENGINE SHORT BLOCK KIT	17-2
EXHAUST VALVE	1-12
EXHAUST VALVE STEM SEAL	1-3
EXTENSION HOUSING	8-11
EXTENSION HOUSING	17-7-2
EXTENSION HOUSING KIT (L)	17-7-1
<F>	
FLAME ARRESTER	4-28
FLOAT	4-12
FLOAT	17-3-2
FLOAT ARM PIN	4-15
FLOAT ARM PIN	17-3-5
FLOAT CHAMBER	4-16
FLOAT CHAMBER O-RING	4-17

FLOAT CHAMBER O-RING	17-3-6
FLOAT VALVE	4-13
FUEL COCK	17-3-3
FLUSHING PLUG	16-3
FLYWHEEL	7-1
FRICTION KNOB	11-25
FRICTION PIECE	11-22
FRICTION PIECE	12-8
FRICTION PLATE	6-8
FRICTION SPRING	6-10
FUEL COCK ASSY	15-6
FUEL COCK KNOB	15-13
FUEL HOSE 155-20-20	15-7
FUEL HOSE L=215	15-1
FUEL HOSE PROTECTOR	12-16
FUEL HOSE W/PROTECTOR L=215	15-11
FUEL HOSE W/PROTECTOR L=340	15-8
FUEL HOSE W/PROTECTOR L=390	4-41
FUEL LEVER DECAL	13-17
FUEL PUMP ASSY	4-38
FUEL TANK ASSY	15-1-1
FUEL TANK ASSY	15-1-2
FUEL TANK CAP ASSY	15-18
FUEL TANK CAP ASSY	15-19
FUEL TANK SEAL	15-17
<G>	
GASKET	1-35
GASKET	17-4-4
GASKET 8.1-15-1	8-8
GASKET 8.1-15-1	10-6
GASKET 8.1-15-1	17-6-2
GEAR CASE ASSY	10-1
GRIP	12-6
GROMMET	10-31
GROMMET	10-49
GROMMET 13-2	8-14
GROMMET 13-2	17-7-5
GROMMET 29-3	8-9
GUIDE PLATE GASKET	10-21
GUIDE PLATE GASKET	17-5-7
GUIDE PLATE GASKET	17-6-6
<H>	
HOSE	3-11
HOSE	4-3
HOSE	4-36
HOSE	8-10
<I>	
IGNITER W/R-CAP	7-4
INSULATOR	4-26
INTAKE MANIFOLD	4-1
INTAKE MANIFOLD ASSY	4-2
INTAKE MANIFOLD GASKET	4-6
INTAKE MANIFOLD GASKET	17-4-8
INTAKE SILENCER	4-27
INTAKE VALVE	1-11
INTAKE VALVE STEM SEAL	1-2
<K>	
KEY 10-3-7-3	2-7
KEY ϕ 2-11	10-28
KEY ϕ 2-11	17-5-3
KEY ϕ 2-11	17-6-4
KEY ϕ 3-11	10-20
KNOB	11-3
<L>	
LEVER	11-7
LIFTER	1-17
LOWER UNIT ASSY (L)	17-1-2
LOWER UNIT ASSY (S)	17-1-1
LOWER UNIT GASKET SET	17-6-1
<M>	
MAIN JET (#58)	4-10-1
MAIN JET (#65)	4-10-2
MAIN JET (#68)	4-10-3
MAIN NOZZLE	4-9-1
MAIN NOZZLE	4-9-2
MAIN NOZZLE	4-9-3
<N>	
NUT	4-35
NUT	8-19

NUT.....	11-16	RUBBER CAP.....	4-23	VALVE SPRING SEAT	1-16
NUT.....	14-7	<S>		<W>	
NUT.....	17-7-9	SAFETY ROPE ϕ 4-1000	16-2	WASHER	1-7
NUT 10-P1.25.....	7-3	SCREW.....	4-18	WASHER	4-32
NYLON NUT 8-P1.25	11-13	SCREW.....	12-7	WASHER	7-2
<O>		SCREW.....	12-13	WASHER	8-20
OIL FILLER CAP	1-8	SCREW.....	17-3-7	WASHER	9-2
OIL LEVEL DECAL	13-18	SEAL RING.....	15-15	WASHER	10-33
OIL SEAL 10.1-20-7	3-15	SHEAR PIN 4-24.....	10-46	WASHER	11-11
OIL SEAL 10.1-20-7	17-4-11	SHIFT DECAL	13-16	WASHER	11-17
OIL SEAL 10-22-8	10-19	SHIFT LEVER SHAFT ASSY	9-6	WASHER	11-24
OIL SEAL 10-22-8	17-6-7	SHIFT ROD (S).....	9-1	WASHER	14-5
OIL SEAL 12-24-8	10-42	SHIFT ROD JOINT ASSY.....	9-4	WASHER	17-7-10
OIL SEAL 12-24-8	17-6-9	SHIFT ROD LEVER.....	9-11	WASHER 10.2-19-1.....	3-5
OIL SEAL 20-35-7	2-4	SHIM 21-28-0.1.....	10-8-1	WASHER 10.5-18-1.5.....	9-10
OIL SEAL 20-35-7	17-4-5	SHIM 21-28-0.15.....	10-8-2	WASHER 6.5-21-1.....	13-8
OIL SIGHT GAUGE	3-2	SHOULDER BOLT	11-36	WASHER 6-16-1.5.....	1-27
OILPAN ASSY	3-1	SLINGER.....	1-37	WASHER 6-16-1.5.....	5-8
OILPAN GASKET	3-6	SLOW AIR JET (#115).....	4-11-1	WASHER 6-16-1.5.....	6-15
OILPAN GASKET	17-4-9	SLOW AIR JET (#125).....	4-11-2	WASHER 6-16-1.5.....	13-15
O-RING.....	4-20	SPACER 10.1-15-72	10-12	WASHER 6-16-1.5.....	15-4
O-RING.....	17-3-8	SPARK PLUG (DCPR6E).....	1-38	WASHER 8.5-28-1.....	11-14
O-RING.....	17-4-6	SPIRAL TUBE PROTECTOR ϕ 10-100 ...	4-4	WATER PIPE ASSY (L).....	10-48-2
O-RING 1.9-6.8.....	9-7	SPLIT PIN 2-12.....	9-3	WATER PIPE ASSY (L).....	17-7-14
O-RING 2.4-35.2	3-16	SPLIT PIN 4-35.....	10-47	WATER PIPE ASSY (S).....	10-48-1
O-RING 2.4-35.2	17-4-12	SPRING.....	4-22	WATER PUMP GUIDE PLATE	10-22
O-RING 2.4-9.5.....	10-25	SPRING.....	9-9	WATER PUMP GUIDE PLATE	17-5-6
O-RING 2.4-9.5.....	11-2	SPRING.....	10-36	WATER PUMP IMPELLER	10-27
O-RING 2.4-9.5.....	17-6-12	SPRING.....	11-9	WATER PUMP IMPELLER	17-5-2
O-RING 2.5-4.9.....	10-24	SPRING.....	11-23	WATER PUMP IMPELLER	17-6-3
O-RING 2.5-4.9.....	17-6-11	SPRING.....	12-10	WATER PUMP REPAIR KIT	17-5-1
O-RING 2-10.....	15-14	SPRING PIN 2-12.....	11-8		
O-RING 3.1-24.4	1-9	SPRING PIN 3-8	10-16		
O-RING 3.1-24.4	17-4-10	SPRING PIN 3-8.....	17-7-13		
O-RING 3.2-47	10-43	SPRING WASHER.....	10-34		
O-RING 3.2-47	17-6-10	SPRING WASHER.....	14-6		
<P>		STARTER HANDLE	6-11		
PILOT SCREW.....	4-24-1	STARTER ROPE ϕ 3.5-1200	6-5		
PILOT SCREW.....	4-24-2	STARTER SEAL	6-2		
PISTON.....	2-9	STARTER SPRING.....	6-3		
PISTON PIN.....	2-10	STEERING BRACKET.....	8-2		
PISTON PIN CLIP.....	2-11	STOP SCREW	4-21		
PISTON REPAIR KIT.....	2-8	STOP SWITCH ASSY	13-10		
PISTON RING	2-13	STOP SWITCH DECAL	13-20		
PISTON RING	2-14	STOP SWITCH LANYARD ASSY.....	13-11		
PISTON RING SET	2-12	STOPPER	8-13		
PISTON RING-OIL	2-15	STOPPER.....	11-6		
PIVOT	1-22	STOPPER	17-7-4		
PIVOT BOLT	1-20	STORAGE DECAL	13-19		
PLATE.....	1-19	STUD 6-171	8-18		
PLUG 8-8.....	10-5	STUD 6-171	17-7-7		
PLUG CAP W/RESISTANCE.....	7-5	SWIVEL BRACKET	11-5		
POWER HEAD GASKET SET	17-4-1	SWIVEL BRACKET	11-21		
PRE-COATED BOLT 6-60.....	6-14	<T>			
PROPELLER ASSY (4.5") (4.5").....	10-50-1	TANK FILLER CAP GASKET.....	15-20		
PROPELLER ASSY (6").....	10-50-4	THERMOSTAT	1-28		
PROPELLER ASSY (6") (6")	10-50-2	THERMOSTAT CAP.....	1-29		
PROPELLER ASSY (7") (7")	10-50-3	THERMOSTAT CAP.....	1-30		
PROPELLER SHAFT.....	10-38	THERMOSTAT CAP GASKET.....	1-31		
PROPELLER SHAFT HOUSING.....	10-40	THERMOSTAT CAP GASKET.....	17-4-3		
PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY	10-39	THROTTLE DECAL	12-14		
PUMP CASE (UPPER).....	10-29	THROTTLE DRUM	5-4		
PUMP CASE ASSY (LOWER).....	10-18	THROTTLE OPENER	5-5		
PUMP CASE GASKET	10-23	THROTTLE ROD.....	5-9		
PUMP CASE GASKET	17-5-5	THROTTLE SHAFT.....	12-5		
PUMP CASE GASKET	17-6-5	THROTTLE SHAFT DAMPER.....	12-4		
PUMP CASE GASKET (LOWER).....	10-17	THROTTLE SHAFT SUPPORT	12-12		
PUMP CASE GASKET (LOWER).....	17-6-8	THROTTLE WIRE	12-15		
PUMP CASE LINER	10-30	THROTTLE WIRE BRACKET.....	5-1		
PUMP CASE LINER	17-5-4	THRUST BUSHING	11-28		
PUSH ROD.....	1-18	THRUST PLATE 20.2-32-1.....	2-3		
PUSH ROD.....	10-37	THRUST ROD ASSY.....	11-20		
<R>		THRUST SUPPORTER.....	11-18		
RATCHET.....	6-6	TILLER HANDLE.....	12-2		
RECOIL STARTER ASSY	6-1	TILLER HANDLE ASSY	12-1		
REEL	6-4	TILT HANDLE	14-4		
RETAINER	1-14	TILT STOPPER.....	11-4		
RETURN SPRING	6-7	TOOL KIT.....	16-1		
RING GEAR COVER ASSY	7-7	TOP COWL ASSY.....	14-2		
RIVET 3-22.....	11-34	TOP COWL SEAL L=1100.....	14-8		
ROCKER ARM	1-21	TOP COWL SUB-ASSY.....	14-3		
ROPE ANCHOR	6-12	<V>			
ROPE ANCHOR PLATE.....	6-13	VALVE SPRING L=35	1-13		

INDEX (Parts Number)

172-36008-0	8-14	3AB-01032-0	17-4-3	3AB-87322-0	17-5-1	3GT-02165-0	15-8
172-36008-0	17-7-5	3AB-01111-0	8-5	3AB-87801-4	14-9-2	3GT-02175-0	15-11
301-66023-0	10-25	3AB-01111-0	8-16	3ABB01021-0	1-24	3GT-03200-0	4-8-1
301-66023-0	11-2	3AB-01111-0	17-7-15	3ABB01031-0	1-29	3GT-03221-0	4-16
301-66023-0	17-6-12	3AB-01210-0	3-14	3ABB07400-0	3-1	3GT-03231-0	4-12
307-62116-1	11-14	3AB-01215-0	3-15	3ABB63508-0	5-1	3GT-03231-0	17-3-2
309-00131-0	2-7	3AB-01215-0	17-4-11	3ABQ61020-2	8-1	3GT-03252-0	4-9-1
309-00132-0	7-3	3AB-02104-0	4-6	3ABQ61100-0	8-11	3GT-03256-0	4-23
309-60111-0	10-42	3AB-02104-0	17-4-8	3ABQ61100-0	17-7-2	3GT-04000-0	4-38
309-60111-0	17-6-9	3AB-02215-1	15-12	3ABQ62001-1	8-2	3GT-04915-0	4-11-1
309-62115-2	11-12	3AB-03265-0	4-21	3ABQ62102-0	11-33	3GT-04925-0	4-11-2
309-62117-1	11-15	3AB-03266-0	4-24-1	3ABQ62111-2	11-1	3GT-05101-0	3-8
309-62441-2	11-22	3AB-05003-0	6-6	3ABQ62391-1	11-5	3GT-06001-0	7-1
309-62446-1	11-23	3AB-05004-0	6-3	3ABQ62392-1	11-21	3GT-06041-0	7-4
309-62463-0	11-3	3AB-05006-0	6-8	3ABQ67100-0	13-1	3GT-07810-0	1-10
309-64106-0	10-50-2	3AB-05007-0	6-10	3ABQ67521-2	14-4	3GT-35143-0	15-9
309-64126-1	10-46	3AB-05012-0	6-7	3ABQ67645-4	14-2	3GT-60108-0	6-14
309-70021-3	15-20	3AB-05013-0	6-5	3ABQ87312-1	17-7-1	3GT-67120-1	13-2
309Q62442-2	11-25	3AB-05019-0	6-11	3AC-72200-0	13-20	3GT-67501-0	14-8
312-72201-0	16-2	3AB-05090-0	6-1	3AE-07203-0	1-13	3GT-70062-0	15-13
314-64103-0	10-50-1	3AB-05104-0	6-4	3AS-03266-0	4-24-2	3GT-70310-1	15-1-1
332-00021-0	2-10	3AB-05131-0	6-12	3AU-04468-0	4-10-3	3GT-70321-0	15-18
332-60005-2	10-5	3AB-05134-0	6-13	3B2-63063-0	12-12	3GT-70325-0	15-10
332-60006-0	8-8	3AB-05138-0	6-9	3B2-65022-0	10-20	3GT-70326-0	15-7
332-60006-0	10-6	3AB-06300-1	7-7	3BJ-72100-0	16-1	3GT-72046-0	13-18
332-60006-0	17-6-2	3AB-06303-1	7-8	3BMQ60000-1	10-1	3GT-87122-1	17-3-1
332-61315-0	9-10	3AB-06846-1	15-2	3BMQ87301-1	17-1-1	3GT-87130-0	2-8
332-62101-1	11-35	3AB-07201-0	1-11	3BMQ87302-1	17-1-2	3GTB01031-0	1-30
336-60007-0	16-3	3AB-07231-0	1-17	3BN-67578-0	13-16	3GTB01100-2	1-1
338-02215-0	3-12	3AB-07233-0	1-19	3BR-63102-1	12-18	3GTB02010-1	4-2
338-02215-0	4-40	3AB-07235-0	1-21	3BR-87801-4	14-9-3	3GTB87090-3	17-2
338-60218-2	10-3	3AB-07402-0	3-6	3BRB02091-1	4-1	3GTQ62105-1	11-30
345-01111-0	1-4	3AB-07402-0	17-4-9	3BV-87801-4	14-9-1	3GTQ62108-1	11-31
345-01111-0	3-3	3AB-07421-0	3-2	3C7-02215-0	4-5	3GTQ63003-0	12-1
345-01111-0	8-4	3AB-07431-0	1-34	3C8-62104-2	11-34	3GTQ67640-2	14-3
345-65015-0	10-43	3AB-07432-0	1-35	3C8-62107-0	11-36	3GU-03200-0	4-8-2
345-65015-0	17-6-10	3AB-07432-0	17-4-4	3C8-66308-0	1-27	3GU-03252-0	4-9-2
345-66021-0	9-7	3AB-07435-0	4-37	3C8-66308-0	5-8	3GU-10230-0	16-4-1
346-67115-0	13-8	3AB-07640-0	1-37	3C8-66308-0	6-15	3GV-03200-0	4-8-3
350-00024-1	2-11	3AB-60001-1	8-17	3C8-66308-0	13-15	3GV-10230-0	16-4-2
353-06283-0	13-13	3AB-60001-1	10-45	3C8-66308-0	15-4	3H2-65040-1	10-18
353-06821-0	13-11	3AB-60001-1	17-7-8	3C8-71017-0	15-21	3H6-01030-0	1-28
369-61016-0	8-9	3AB-60003-0	8-12	3DJ-04458-0	4-10-1	3H6-02011-0	4-25
369-62106-1	11-32	3AB-60003-0	17-7-3	3FO-60223-0	10-19	3H6-02011-0	17-3-9
369-64010-2	10-9	3AB-60213-0	10-2	3FO-60223-0	17-6-7	3H6-02011-0	17-4-7
369-64014-0	10-8-1	3AB-60213-0	10-11	3FO-61101-1	8-18	3H6-02411-0	4-27
369-64015-0	10-8-2	3AB-61012-0	3-13	3FO-61101-1	17-7-7	3H6-02603-0	4-28
369-64020-2	10-13	3AB-61012-0	17-4-13	3FO-62160-0	11-20	3H6-03222-0	4-17
369-65021-1	10-27	3AB-61336-1	11-19	3FO-64101-0	10-50-3	3H6-03222-0	17-3-6
369-65021-1	17-5-2	3AB-62212-0	11-18	3FO-64211-0	10-38	3H6-03232-0	4-15
369-65021-1	17-6-3	3AB-62321-1	11-26	3FO-64215-0	10-35	3H6-03232-0	17-3-5
369-65022-0	10-28	3AB-62464-3	11-4	3FO-64221-0	10-36	3H6-03240-0	4-13
369-65022-0	17-5-3	3AB-63068-0	11-7	3FO-64223-0	10-37	3H6-03240-0	17-3-3
369-65022-0	17-6-4	3AB-63102-0	12-17	3FO-64321-0	10-12	3H6-03244-0	4-14
369-66021-1	10-24	3AB-63617-0	5-9	3FO-65011-0	10-30	3H6-03244-0	17-3-4
369-66021-1	17-6-11	3AB-64306-0	10-10-1	3FO-65011-0	17-5-4	3H6-03267-0	4-22
369-66112-1	9-9	3AB-64307-0	10-10-2	3FO-65016-0	10-29	3H6-03292-0	4-19
369-66116-0	9-8	3AB-64307-0	17-7-11	3FO-65018-0	10-23	3H6-03293-0	4-20
369-66241-0	9-4	3AB-64332-0	8-13	3FO-65018-0	17-5-5	3H6-03293-0	17-3-8
369-70063-0	15-15	3AB-64332-0	17-7-4	3FO-65018-0	17-6-5	3H6-03293-0	17-4-6
369-70311-0	15-6	3AB-65025-0	10-22	3FO-65020-0	10-17	3H6-03952-1	4-26
393-62416-1	11-27	3AB-65025-0	17-5-6	3FO-65020-0	17-6-8	3H6-06999-0	7-5
398-06972-0	1-32	3AB-65031-0	10-49	3FO-65029-0	10-21	3H6-07205-0	1-16
398-06972-0	5-2	3AB-65191-0	10-48-1	3FO-65029-0	17-5-7	3H6-07223-0	1-15
398-06972-0	6-16	3AB-65192-0	10-48-2	3FO-65029-0	17-6-6	3H6-07232-0	1-18
3A0-76079-0	3-9	3AB-65192-0	17-7-14	3FO-65032-0	10-31	3H6-07234-0	1-20
3A0-76079-0	4-29	3AB-66130-0	9-6	3FO-66011-0	10-14	3H6-07236-0	1-22
3A0-76079-0	13-3	3AB-66214-0	9-1	3FO-66012-0	10-15-1	3H6-07406-0	3-5
3AA-67503-0	6-2	3AB-66225-0	9-11	3FO-66013-0	10-15-2	3H6-07705-1	3-4
3AB-00001-1	2-9	3AB-66334-1	11-6	3FO-66013-0	17-7-12	3H6-07937-0	1-23
3AB-00040-0	2-5	3AB-66336-0	11-9	3FO-66031-0	10-26	3H6-62325-0	11-28
3AB-00059-0	2-6	3AB-67104-0	13-5	3FO-87321-0	17-6-1	3H6-63048-0	12-4
3AB-00070-0	2-1	3AB-67197-0	13-7	3F0B64512-0	10-50-4	3H6-63505-0	4-33
3AB-00115-0	2-3	3AB-67572-0	13-19	3F0Q60101-1	10-40	3H6-63510-0	12-3
3AB-00121-0	2-4	3AB-70036-1	15-17	3F0Q87323-1	10-39	3H6-63611-0	5-4
3AB-00121-0	17-4-5	3AB-70310-3	15-1-2	3FK-87123-0	2-12	3H6-63612-0	5-5
3AB-01024-1	1-25	3AB-72024-2	13-17	3G9-66136-0	15-14	3H6-63618-0	5-6
3AB-01024-1	17-4-2	3AB-72183-0	15-16	3GR-06870-0	13-10	3H6-67151-0	13-6
3AB-01032-0	1-31	3AB-87121-0	17-4-1	3GT-02161-0	4-41	3H6-76079-1	4-30

3H9-70313-0	12-16	941303-0600	10-34
3R0-07422-0	1-9	941303-0600	14-6
3R0-07422-0	17-4-10	951403-0212	11-8
3R0-71015-1	1-8	951407-0308	10-16
3R0-72180-0	14-1	951407-0308	17-7-13
3R1-03251-0	4-10-2	951503-0212	9-3
3R3-07204-0	1-2	951503-0435	10-47
3R3-07206-0	1-3	9601-0-6001	10-41
3R3-63012-0	12-6	9601-0-6004	10-7
3R4-03252-0	4-9-3	9603-3-6204	2-2
3R6-70320-1	15-19	9701-1-1103	1-38
3T5-76079-0	15-3	98AB-30-050	8-10
3V1-00011-0	2-13	98AB-30-230	4-36
3V1-00012-0	2-14	98AB-50-080	3-11
3V1-00013-0	2-15	98AB-70-185	4-3
3V1-02012-0	3-16		
3V1-02012-0	17-4-12		
3V1-07202-0	1-12		
3V1-07221-0	1-14		
3V1-60001-1	11-29		
3V1-63035-1	12-8		
3V1-63036-0	12-10		
3V1-63041-0	12-5		
3V1-63077-0	12-9		
3V1-63107-0	12-19		
3V1-63600-0	12-15		
3V1-76148-0	4-4		
3V1Q63011-3	12-2		
3V9-72019-0	12-14		
910103-0612	13-9		
910103-0616	1-26		
910103-0616	4-34		
910103-0616	10-4		
910103-0625	12-11		
910103-5612	13-12		
910103-5616	1-36		
910103-5616	9-5		
910103-5616	13-4		
910103-5620	3-10		
910103-5620	4-39		
910103-5625	5-3		
910103-5625	7-6		
9101E3-0616	12-20		
9101E3-0616	13-14		
9101E3-0625	15-5		
9101E3-5612	8-15		
9101E3-5612	17-7-6		
9101E3-5620	3-17		
9101E3-5620	10-44		
9101E3-5630	1-33		
9101E3-5630	8-6		
9101E3-5835	8-3		
9101F4-5630	4-7		
9101F4-5635	1-5		
9101F4-5635	3-7		
9106E3-0808	8-7		
910903-6512	9-12		
9161E3-0635	5-7		
9161E3-0645	10-32		
9161E3-0650	11-10		
9161F1-0685	4-31		
9161F9-0675	1-6		
9208E3-0518	12-7		
921503-0612	12-13		
922503-6412	4-18		
922503-6412	17-3-7		
930103-0600	4-35		
930103-0600	14-7		
9301E3-0600	8-19		
9301E3-0600	11-16		
9301E3-0600	17-7-9		
930403-0800	11-13		
940103-0600	4-32		
940103-0600	9-2		
940103-0600	10-33		
940103-0600	14-5		
940121-1000	7-2		
9401E3-0600	1-7		
9401E3-0600	8-20		
9401E3-0600	11-11		
9401E3-0600	11-17		
9401E3-0600	11-24		
9401E3-0600	17-7-10		

トーハツ船外機
パーツ カタログ

2015
PARTS CATALOG

MFS 2B
2.5B
3.5B

Serial Number 000001AE~

TOHATSU CORPORATION

**Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPAN**

Phone : TOKYO (03)3966-3117

FAX : TOKYO (03)3966-0090

Website : www.tohatsu.co.jp

本社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)3116
マリン九州 〒812-0892 福岡市博多区東那珂2-10-55 092(411)8770
マリン関西 〒530-0043 大阪市北区天満1-8-27 06(6358)2971
マリン関東 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)2222